

# ADAX SET

## GSM SWITCH



TÖLTSE LE AZ INGYENES SZOFTVERT AZ  
ADAX SET VEZÉRLÉSÉHEZ

---

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

---

### Első lépések:

- Vásároljon egy előfizetéses, vagy feltöltőkártyás GSM SIM-kártya csomagot. Figyelem! Feltöltőkártyás csomag esetén ügyeljen arra, hogy egyenlegét mindig töltsse fel, és a szolgáltató utasításai szerint használja azt.
- Írja fel a SIM-kártya ID-számát (a kártyán lévő 20 jegyű szám).
- Mielőtt behelyezi a kártyát az ADAX SETBE, egy arra alkalmas mobiltelefon segítségével tiltsa le a PIN kód kérést.
- Helyezze be a kártyát az ADAX SETBE (lásd a 1. pontot a 2. oldalon).
- Ha okostelefonjával szeretné vezérelni a készüléket, töltsse le a szoftvert az APP Storeból vagy Android Market-ből (kulcsszó: Adax) a QR-kód beolvasása után. Kövesse a szoftver utasításait. Ha a szoftver segítségével fogja vezérelni a készüléket, a továbbiakban nem lesz szüksége az SMS vezérlésre.
  - Fontos, hogy azon a telefonon, melyről a készüléket vezérelni kívánja (SMS vagy APP segítségével), aktív legyen a számkijelzés.

## Az ADAX SET leírása:



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. USB-port (csak a szerviz részére)       | 6. Dugó                         |
| 2. Hőmérséklet-érzékelő nyílása            | 7. ON/OFF kapcsoló              |
| 3. M gomb (lásd a 3. pontot)               | 8. SIM-kártya fedője            |
| 4. Csatlakozóaljzat (maximum 16 A)         | 9. Hőmérséklet-érzékelő         |
| 5. Figyelmeztető lámpák (lásd a 7. pontot) | 10. Hőmérséklet-érzékelő dugója |

### 1) Beállítás:

- ON/OFF kapcsolót (7) ki kell kapcsolni.
- Csavarja ki a rögzítőcsavart, amely a SIM-kártya fedőjét (8) rögzíti.
- Nyissa ki a SIM-kártya tartóját (10). Helyezze be a SIM-kártyát a foglalatnak megfelelően chip-pel lefelé fordítva.
- Zárja be a SIM-kártya tartóját.
- Csavarja be a SIM-kártya fedőjének (8) a rögzítőcsavarját vissza a helyére.
- Helyezze be a hőmérséklet-érzékelőt (9) a nyílásába (2). Erre azért van szükség, hogy az utasítások a meghatározott hőmérséklet tartására elvégezhetőek legyenek.
- Kapcsolja az ON/OFF kapcsolót "ON" helyzetbe (7).
- Dugja be az ADAX SETET a csatlakozóaljzatba.

### 2) A felhasználó bejelentkezési kódjai és az utasítások kódjai:

ADAX SET funkcióit lehet kezelni okostelefon-szoftverrel, vagy SMS-küldéssel. A felhasználóknak két bejelentkezési mód áll rendelkezésére: 1 (egy) fő felhasználó és korlátlan számú másodlagos felhasználó.

#### **Fő felhasználó:**

Csak a fő felhasználónak van hozzáférése az ADA SET minden funkciójához. A fő felhasználó módosítható új telefonszám megadásával, az okostelefon-szoftverrel vagy SMS-küldéssel (lásd az SMS utasítások táblázatát). A fő felhasználó mindig SMS értesítést kap, mikor a másodlagos felhasználók utasításokat küldenek az ADAX SETNEK.

#### **Másodlagos felhasználó:**

A korlátlan számú másodlagos felhasználó irányíthatja az ADAX SET készüléket. A másodlagos felhasználók irányíthatják a „bekapcsolás”, a „kikapcsolás” és az „önműködő hőmérséklet beállítása” funkciókat. Ha egy másodlagos felhasználó bármilyen más utasítást küld a készüléknek, azt a készülék nem fogadja és SMS-ben hibaüzenetet küld: “ Sajnálom, de Önnek nincs joga módosítani ezt a beállítást“. Az okostelefon-szoftvert használó másodlagos felhasználóknak, készülékük felismeréséhez tudniuk kell a fő felhasználó által az első regisztrációkor megadott kódot.

Az SMS-vezérlést használó másodlagos felhasználóknak az SMS kódokat ki kell egészíteniük a fő felhasználó által a regisztrációkor megadott kóddal (lásd az SMS utasítások (parancsok) táblázatát).

Egy kód négy számjegyből áll. Gyári kód **1234** és ezt le kell cserélni a fő felhasználó regisztrációjakor.

**Figyelem! ADAX SET SMS értesítéseket küld a sikeres és sikertelen utasításokról. Ha az értesítés nem érkezik meg, lásd a 12. pontban leírt okokat.**

**Figyelem! Áramkimaradás esetén az ADAX SET megjegyzi a beállításokat.**

#### **3) M gomb funkciók:**

- Az ADAX SET bekapcsolása és kikapcsolása az M gombbal történik. A be- illetve kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 1 másodpercig.
- Ha az M gombot nyomva tartjuk 15 másodpercig, akkor az ADAX SET a gyári beállításokra áll vissza. A gyári beállításokat vissza lehet állítani az okostelefon-szoftverrel vagy SMS-küldéssel is.

#### **4) Vezérlés telefonhívás segítségével:**

Az ADAX SET be- illetve kikapcsolása történhet a fő felhasználó telefonhívásával is. Ha az ADAX SET be van kapcsolva akkor a telefonhívás kikapcsolja, és ellenkezőleg. A készülék válasz SMS-t küld a módosításról.

## 5) A fő felhasználó regisztrációja és a jelszó módosítása SMS-küldés segítségével:

Az ADAX SET használata előtt be kell regisztrálni a fő felhasználót. Az SMS-küldéssel adott utasítás automatikusan szinkronizálja a dátumot, az időt, valamint beállítja a négy számjegyű felhasználói jelszót.

### Az első regisztrációkor

A fő felhasználónak saját telefonról a következő SMS- szöveget kell küldenie:

**#99#aSIM-kártyaID-száma#Újkód#0#**

(#0# végződés esetén Ön norvég nyelven kap választ)

**#99# aSIM-kártyaID-száma# Újkód#1#**

(#1# végződés esetén Ön angol nyelven kap választ)

A fő felhasználó telefonszáma tárolásra kerül, mint az ADAX SET elsődleges száma, ezért a fő felhasználónak nem kell a jelszót használnia az SMS-küldések során.

SIM-kártya ID száma egy max. 20 számjegyből álló szám, amely a kártyán található (lásd az ábrát), vagy a mobilszolgáltató által kiállított szerződésben.



Az új jelszó az Ön által megadott 4 számjegy lesz. Az itt megadott jelszóra szükségük lesz a másodlagos felhasználóknak az ADAX SET kezeléséhez.

**A regisztráció után az ADAX SET készen áll az SMS utasítások fogadására .**

## 6) Az SMS utasítások és funkciók jegyzéke:

**Figyelem! Az utasításokban a # jelet kötelező használni. Az alábbi utasításokat szóközök nélkül, a megadott számok, és megfelelő helyen használt # jelek segítségével kell megírni. A következő táblázat bemutatja a lehetséges funkciók leírását.**

Kategória	Funkció/ leírás	Utasítás
Első regisztráció	A fő felhasználó regisztrációja és az új 4 számjegyű kód megadása. SMS válasz norvég nyelven.	<b>#99#aSIM-kártyaID-száma#Újkód#0#</b>
	A fő felhasználó regisztrációja és az új 4 számjegyű kód megőrzése. SMS válasz angol nyelven.	<b>#99#aSIM-kártyaID-száma#Újkód#1#</b>
Az ADAX SET bekapcsolása/ kikapcsolása	A fő felhasználó bekapcsolja a készüléket	<b>#01#</b>
	A fő felhasználó kikapcsolja a készüléket	<b>#00#</b>
Fontos tudni! A bekapcsolására/ kikapcsolására vonatkozó	<b>Egy másodlagos felhasználó</b> bekapcsolja a készüléket	<b>#01#Jelszó#</b>
	<b>Egy másodlagos felhasználó</b>	<b>#00#Jelszó#</b>

Kategória	Funkció/ leírás	Utasítás
utasítás elküldése után a hőmérséklet-szabályozó és a naptár funkciók inaktív állapotba kerülnek. (A fagyvédelem működése attól függ, hogy a hőmérséklet szabályozása aktiválásra kerül-e)	kikapcsolja a készüléket	
	Telefonhívással történő irányítás kikapcsolása <i>* Lásd a 4. fejezetet</i>	#18#0#
	Telefonhívással történő irányítás bekapcsolása. (A gyári beállítás szerint aktív)	#18#1#
<b>Időzítő funkciók.</b> <i>* Bővebben a 7. fejezetben</i>	A készülék időzített bekapcsolása ... perc múlva (maximum 720 perc)	#138#1#Percek#
	A készülék időzített kikapcsolásai ... perc múlva (maximum 720 perc)	#138#0#Percek#
<b>Naptár</b> (Ismétlődő tevékenységek) <i>* Bővebben a 7. fejezetben</i>	A bekapcsolási és kikapcsolási nap és idő beállítása	#129#Nap#Bekapcsolásideje#Kikapcsolásideje#
	A naptári irányítás kikapcsolása	#128#0#
	A naptári irányítás bekapcsolása és a legutóbb használt beállítások helyreállítása	#128#1#
<b>Hőmérséklet szabályozása</b> <i>*A hőmérséklet megjelölésére használható 1 v. 2 számjegy, -10°C és 50°C között, pl. 23</i> <i>* Bővebben a 7. fejezetben</i> (A fagyvédelem működése attól függ, hogy a hőmérséklet szabályozása aktív állapotban van e)	A fő felhasználó beállítja a hőmérsékletet az automatikus szabályozásra	#159#Hőmérséklet#
	<b>A másodlagos felhasználók</b> beállítják a hőmérsékletet az automatikus szabályozásra	#159#Jelszó#Hőmérséklet#
	A fő felhasználó kikapcsolja a hőmérséklet automatikus szabályozását	#159#00#
	<b>A másodlagos felhasználók</b> kikapcsolják a hőmérséklet automatikus szabályozását	#159#Jelszó#00#
	A fő felhasználó bekapcsolja a hőmérséklet automatikus szabályozását a legutóbb használt beállításokkal	#159#01#
<b>Max./min. hőmérséklet riasztás</b> <i>* -10°C és +50°C között adható meg, pl. 23</i>	A riasztási hőmérséklet beállítása. A készülék figyelmeztetést küld, amikor a hőmérséklet meghaladja a maximum értéket, vagy a minimum értéke alá süllyed.	#170#MinHőmérséklet#MaxHőmérséklet#
	Max./min. hőmérséklet riasztás kikapcsolása	#170#0#
	Max./min. hőmérséklet riasztás bekapcsolása a legutóbb használt beállításokkal	#170#1#
<b>Figyelmeztetés hirtelen hőmérséklet-változás miatt</b> <i>* Csak SMS-küldés segítségével lehetséges</i>	A hőmérséklet és az idő beállítása. A készülék figyelmeztetést küld, ha a hőmérséklet a megadott idő alatt a megadott értéknél nagyobb mértékben változik.	#160#Hőmérséklet#Percek#
	A figyelmeztetés bekapcsolása a	#160#0#

Kategória	Funkció/ leírás	Utasítás
	hirtelen hőmérséklet-változásról. A figyelmeztetés kikapcsolása a hirtelen hőmérséklet-változásról.	#160#1#
<b>Áramszünet vészjelzés</b> * Csak SMS-küldés segítségével lehetséges	Áramszünet vészjelzés kikapcsolása	#12#0#
	Áramszünet vészjelzés bekapcsolása (A gyári beállítás szerint aktív)	#12#1#
<b>Hangjelzések</b> * Csak SMS-küldés segítségével lehetséges	A hangjelzés bekapcsolása * Lásd táblázat, 8. fejezet	#19#1#
	A hangjelzés kikapcsolása (A gyári beállítás szerint aktív)	#19#0#
<b>Állapot lekérdezése</b>	Az állapot lekérdezése	#07#
	Annak ellenőrzése, hogy az ADAX SET be van-e kapcsolva, vagy nincs	#000#
	Az időzítő funkció állapotának ellenőrzése	#138#
	Az ismétlődő tevékenységek ellenőrzése	#128#
	A hőmérséklet szabályozásának ellenőrzése	#159#
	A vészjelzés hirtelen hőmérséklet-változásról ellenőrzése	#160#
	A max./min. hőmérséklet vészjelzésének ellenőrzése	#170#
<b>Jelszó módosítása</b>	Új jelszó megadása	#04#Régikód#Újkód#
A gyári beállítások helyreállítása	A gyári beállításokat vissza lehet állítani az M gomb 15 másodpercig történő nyomvatartásával is.	#08#
<b>A fő felhasználó módosítása</b>	A fő felhasználó új telefonszámának megadása. Csak a fő felhasználó végezheti.	#14#Újtelefonszám#
<b>SMS-nyelvének módosítása</b>	Angol nyelv választása	#127#1#
	Norvég nyelv választása (Gyári beállítás)	#127#0#

## 7) A időzítő funkció, az ismétlődő tevékenységek és a hőmérséklet szabályozás leírása:

Ha az ADAX SET-et egy futó program közben be- vagy kikapcsoljuk, akkor az összes futó program automatikusan inaktiválódik (pl. naptár, visszaszámítás és hőmérséklet szabályozása).

### A időzítő funkció és tippek a használatához:

Az időzítő funkció ki- vagy bekapcsolja az ADAX SET-et egy meghatározott idő (percekben) eltelte után.

SMS kód: bekapcsolás: (#138#1#Percek#); kikapcsolás: (#138#0# Percek#).

**Figyelem!** Ha az ADAX SET be van kapcsolva, és Ön olyan utasítást ad neki, hogy meghatározott idő után kapcsoljon be, akkor a készülék kikapcsol, és a megadott idő után újra bekapcsol.

**Figyelem!** Ha az ADAX SET ki van kapcsolva, és Ön olyan utasítást ad neki, hogy meghatározott idő után kapcsoljon ki, akkor a készülék bekapcsol, és a megadott idő után újra kikapcsol.

**Figyelem!** Ha a naptár funkció aktív és Ön SMS-t küld az időzítésről, akkor a naptár funkció inaktív állapotba kerül.

#### **Naptár (ismétlődő tevékenységek):**

- Az ADAX SET-et be lehet állítani, hogy a hét egy adott napján, a hét minden napján, vagy csak hétköznapokon, a megadott időpontban be- vagy kikapcsolt állapotban legyen. Az ütemezés a funkció kikapcsolásáig folyamatosan ismétlődik.
- A hét napját az adott napnak megfelelő számkód beírásával lehet megadni. Az alábbi táblázat tartalmazza a napok számkódjait.

Szám	Nap	Szám	Nap
0	Vasárnap	5	Péntek
1	Hétfő	6	Szombat
2	Kedd	7	Minden nap
3	Szerda	8	Hétfőtől péntekig
4	Csütörtök		

- Az időszak kezdetét és végét SMS-küldéssel 4 számjegy megadásával lehet bevinni (ÓraÓraPercPerc), pl. 1900.
- Az időszak kezdetének és végének ugyanazon napon kell lennie.
- Több ismétlődő tevékenység megadása ugyanazon időszakra nem lehetséges. Mindig az utolsó meghatározott ismétlődő tevékenység lesz aktív.

#### **Hőmérséklet szabályozása:**

- Ha a fűtőpanel csatlakoztatva van az ADAX SET-hez és a meghatározott hőmérséklet 19°C (SMS kód: #159#19#), az ADAX SET akkor fog bekapcsolni, amikor 19°C alá esik és ki kapcsol, amikor a hőmérséklet meghaladja a 19°C.
- A hőmérséklet Celsius-fokban kell megadni -10 és +50 °C között. SMS küldéskor a negatív hőmérséklet elé «-» jelet kell tenni.
- Mikor az ADAX SET vezérli a fűtőpanelt, akkor a fűtőpanel termosztátját maximumra kell állítani.

- **Figyelem!** Az automatikus hőmérséklet szabályozás nem működik amikor az “ismétlődő tevékenységek” vagy a “visszaszámítás” funkciók az ADAX SET-et kikapcsolt állapotban tartják.
- A hőmérséklet szabályozására a hőmérséklet-érzékelőt be kell dugni az érzékelő nyílásába (2).



## 8) Fényj- és hangjelzések

Jelzés	Státusz	Állapot
Feszültség jelzőfény (zöld figyelmeztető lámpa )	Nem világít	Nincs áram az ADAX SET-ben
	Világít	Az ADAX SETZ áram alatt van
GSM jelzőfény (kék figyelmeztető lámpa )	Nem világít	- Nincs SIM-kártya - A SIM-kártya nem érvényes - SIM-kártya PIN kódja nem inaktívált - A kapcsoló kikapcsolt állapotban van
	Villog	A hálózat keresése, SMS-ek fogadása vagy küldése
	Világít	GSM hálózathoz csatlakozik
Aktivitás jelzőfény (piros figyelmeztető lámpa )	Nem világít	Az ADAX SET dolgozik
	Világít	Az ADAX SET nem dolgozik
Figyelmeztető hangjelzés (gyári beállításokban ki van kapcsolva, SMS-küldéssel. <i>aktiválható</i> )	Egy sípolás	A státusz változása
	Sok sípolás	Áram szünet
	Egy hosszú sípolás	- Az ADAX SET csatlakozott a GSM hálózathoz - Az ADAX SET sikeresen visszaállította a gyári paramétereit

## 9) Az Ön biztonsága érdekében:

- Az ADAX SET beltéri használatra készült. A készüléket nem ipari célra, hanem lakossági felhasználók számára tervezték. Az ADAX SET nem használható olyan területeken, ahol sok por van, magas a nedvességtartalom, ahol vegyszerek és más káros környezeti hatások érhetik.
- Az ADAX SET-hez 220-240 V-os feszültség alatt működő készülékek csatlakoztathatóak, 16 A áramerősség mellett. Ajánlott maximális teljesítmény: 3000 W.
- Az ADAX SET használata előtt ellenőrizze a GSM térerőt és győződjön meg róla, hogy elég erős. Az ADAX SET működése nem lesz megbízható, ha a térerő túl gyenge.
- A készüléket csak szakszervíz javíthatja. A SIM kártya fedelének felnyitása nem minősül szerelésnek.
- A készüléket tilos rázni, ütögetni, földhöz, vagy egyéb kemény tárgyakkal dobni.
- Az ADAX SET egy GSM készülék, mely vezeték nélküli hálózati jellel üzemel és a készüléket nem szabad alkalmazni olyan helyen, ahol elektromos berendezések zavarhatják a működését vagy az ADAX SET ahol zavarhatja a más készülék működését.

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, amikor az ADAX SET olyan környezetben van, ahol tiltott GSM telefonok és berendezések használata.
- Az ADAX SET-et a nyílt lángtól távol kell tartani, robbanásveszélyes helyen nem használható.
- Az ADAX SET-ben kárt okozhatnak a villamosenergia-ellátási zavarok (túlfeszültség, ingadozó feszültség). Ha nem biztos benne, hogy a készülék jól működik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy importőrrel.
- A készüléket nem kezelhetik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, hiányos tapasztalatokkal és vagy ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy betartják a tőle kapott, a készülék használatával kapcsolatos utasításokat. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

#### 10) Kezelés:

- Ha hosszabb ideig **nem használja** az ADAX SET-et, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- Az ADAX SET-et csak az arra alkalmas körülmények között lehet használni, száraz beltéri helyiségekben.
- Tilos az ADAX SET használata a magas páratartalmú helyiségekben, például a fürdőszobában vagy a teraszon. Az ADAX SETBE soha se öntsön vizet vagy más folyadékot, mert ezek kárt okozhatnak a készülékben.
- Ne használjon alkoholt vagy más oldószert az ADAX SET vagy a hőmérséklet-érzékelő tisztításához. Tisztításához használjon nedves ruhát.
- Tilos a készüléket szétszerelni, javítással kísérletezni. Javítást kizárólag a szerviz végezhet.
- Ha az ADAX SET nem működik megfelelően, javasoljuk, hogy először olvassa el a lehetséges üzemzavar listát (lásd a 12. pontot).

#### 11) Kivételek:

- ADAX AS és partnerei folyamatosan fejleszti termékeit. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a gyártó módosítsa és megújítsa a terméket előzetes értesítés nélkül.

- A gyártó nem vállal felelősséget a helyi körülményekért vagy a környezetért, amely befolyásolhatja a készülék működését, funkcióit vagy megbízhatóságát.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ADAX SET illegális használatáért.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ADAX SET funkcióinak, működésének vagy megbízhatóságának az üzemzavaraival kapcsolatos veszteségeikért.
- Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felülvizsgáljuk vagy felfüggesztjük jelen a felhasználói kézikönyvet.

## 12) Lehetséges üzemzavar lista:

Nr.	Üzemzavar	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
1	A feszültséget jelző zöld lámpa nem villog.	Nincs áram.	Ellenőrizze a hálózati feszültséget
2	A kék GSM figyelmeztető lámpa nem villog.	- A készülék nem találja, vagy nem ismeri fel a SIM-kártyát. -A GSM vétel gyenge, vagy nincs. -A készülék (7) ki van kapcsolva.	- Inaktiválja a PIN kódot. - A helytelenül behelyezett SIM-kártya. - Érvénytelen SIM-kártya. - A külföldi szolgáltató SIM-kártyája. - Azonosítja meg a GSM jelzést. - Kapcsolja be a készüléket.
3	A feszültség nem ellenőrizhető az M gomb segítségével.	- Nincs áram. -A készülék (7) ki van kapcsolva.	- Ellenőrizze a hálózati feszültséget. - Kapcsolja be a készüléket.
4	Semmilyen funkció nem működik és minden figyelmeztető lámpa folyamatosan világít.	- A hívószám kijelzés funkció nem aktív. - SIM-kártya előfizetése nem aktív. - SIM-kártya nem aktív.	-Aktiválja a hívószám kijelzési funkciót. - Ellenőrizze a SIM-kártya előfizetését. - Forduljon a szolgáltatóhoz. - Előfizetési szolgáltatásnál engedélyezni kell a telefonhívás és SMS küldés funkciókat is. - Töltse fel kártyáját.
5	Az ADAX SET nem reagál semmilyen utasításra.	- Az ADAX SET nem működik optimálisan. - Helytelen használat. - nincs GSM jel - Nincs áram.	- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a SIM-kártyát és állítsa vissza a gyári beállításokat. - Ellenőrizze, hogy helyesen vitte-e be az utasítást. - Ellenőrizze GSM vételt. - Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
6	A kék GSM figyelmeztető lámpa villog.	- információk érkezése/küldése folyamatban - GSM jel keresése.	-Várjon. -Ha a mobiltelefonja is gyenge térerőt mutat, akkor helyezze át az ADAX SETET egy másik helyre.
7	Már bejegyzett fő felhasználó.	Az ADAX SET belső memóriában már regisztrált egy fő felhasználó.	- Módosítsa a fő felhasználó telefonszámát (lásd SMS utasítások jegyzékét, 6.

Nr.	Üzemzavar	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
			fejezetben). - Állítsa vissza a gyári beállításokat. (lásd SMS utasítások jegyzékét, 6. fejezetben).
8	Nem megfelelő formátum. Ellenőrizze, és próbálja újra.	Rossz az utasítás formátuma.	Lásd a felhasználói kézikönyvet
9	„Sajnos Önnek nincs jogosultsága ehhez az utasításhoz”	Egy másodlagos felhasználó nem megfelelő kódot vagy olyan funkciót próbál használni ami nem elérhető a felhasználó számára.	Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a kódot (lásd a 2. pontot a 2. oldalon)
10	Nincs SMS válasz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A feltöltőkártya egyenlege lemerült</li> <li>- Nem aktív/inaktivált SIM-kártya.</li> <li>- Nincs GSM kapcsolat.</li> <li>- Nincs áram.</li> <li>- Hibás SMS utasítás.</li> <li>- Hibás SIM-kártya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Töltse fel egyenlegét.</li> <li>- Forduljon a szolgáltatóhoz.</li> <li>- Ellenőrizze a hálózati feszültséget.</li> <li>- Ellenőrizze SMS utasításokat – lásd felhasználói kézikönyvet.</li> <li>- Ha régi típusú SIM-kártyát használ, a kártyán tárolt információk törlése megszüntetheti a hibát.</li> </ul>
11	A készülék a következő SMS-választ küldi: Temp: N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nincs hőmérséklet-érzékelő.</li> <li>- A hőmérséklet-érzékelő hibás beszerelése.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hőmérséklet-érzékelő.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a hőmérséklet-érzékelő teljesen a nyílásba.</li> </ul>

**FIGYELEM!** Ha a probléma nem oldódott meg a lehetséges üzemzavarok listájának segítségével, forduljon az engedélyezett szervizszolgálathoz vagy a gyártóhoz:

[mail@adax.hu](mailto:mail@adax.hu) [info@adax.no](mailto:info@adax.no)

### 13) Műszaki adatok:

**Feszültség, frekvencia:** 110-230 V, ~50HZ

**Teljesítmény:** 3000 W-ig, 16 A

**Üzemi hőmérséklet:** Min. -10°C / Max. +50°C

**Tárolási hőmérséklet:** Min. -20°C / Max. +60°C

**Relatív páratartalom:** 10–90 %, kondenzálás nélkül

**Kommunikációs protokoll:** GSM PHASE 2/2+ (beleértve az adatkommunikációt)

**Adatinterfész:** GSM SIM 1.8V/3.0V kapcsolat

**Hőmérséklet-érzékelő:** -10°C/ +50°C

**GSM hálózat:** EGSM900, DCS1800

**ADAX**